

ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПО МОСТОВОЙ СХЕМЕ ВЫПРЯМЛЕНИЯ

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: umt@nt-rt.ru || www.electromash.nt-rt.ru

Трансформаторы для преобразователей по мостовой схеме выпрямления

Трансформаторы для преобразователей по мостовой 6-фазной схеме выпрямления с переключением ответвлений без возбуждения (ПБВ) ± 5 %.

Параметры

№	Тип трансформатора	Выпрямленный ток, А	Выпрямленное напряжение, В	Номинальная мощность сетевой обмотки, кВА	Номинальное напряжение сетевой обмотки, В
Для диодных и тиристорных выпрямителей собственных нужд открытого исполнения (IP00) климатического исполнения и категории размещения У3					
1	ТСП-12,5/0,7	40	230	11.6	0.38
		50	220	12.2	
2	ТСП-16/0,7	50		14.5	
3	ТСП-32/0,7	100		29	
				25	
Для электроприводов постоянного тока открытого исполнения (IP00) климатического исполнения и категории размещения У3 и О4					
4	ТСП-160/0,7	250	460	147	0.38
		1000	115	143	
		320	345	142	
		500	230	143	
5	ТСП-250/0,7	1600	115	230	0.38
		800	230	235	
		400	460		
		500	345	220	
Для электроприводов постоянного тока в защитном кожухе климатического исполнения и категории размещения У3 и О4					
6	ТСЗП-160/0,7	250	460	147	0.38
		1000	115	143	
		320	345	142	
		500	230	143	
7	ТСЗП-250/0,7	1600	115	230	0.38
		800	230	235	
		400	460		
		500	345	220	
8	ТСЗП-400/0,7	1250	230		0.38
		400	825	373	0.4
		1000	345	425	
9	ТСЗП-400/10	1250	230	362	6.0; 10.0
		800	345	351	
		630	460	364	
		500	660	402	
10	ТСЗП-630/10	2000	230	580	6.0; 10.0
		1250	345	554	
		1000	460	580	
		800	660	645	
11	ТСЗП-1000/10	2500	230	732	6.0; 10.0
		2000	345	880	
		1600	460	938	
		1250	660	1007	
		1000	825		
		1250	660		
		1125	765	1000	6.0
		1225	675	1011	
		1415	520	900	

12	ТСЗП-1600/10	1000	950	1156	6.0; 10.0
		1600	825	1621	
		1800		1612	
		2000	660		6.0
		2500	460	1450	10.0
		1935	530	1250	6.0
		2200	460	1243	
13	ТСЗП-2500/10	4000	460	2324	6.0; 10.0
		2500	660	1979	
			825	2508	
14	ТСЗП-4000/10	4000	825	3322	6.0; 10.0
		2500	1050	3180	
		5000	660	4028	
		4000		3322	
Для городского транспорта в защитном кожухе климатического исполнения и категории размещения У3					
15	ТСЗП-630/10 ГТ	800	600	537	6.3; 10.0
16	ТСЗП-1000/10 ГТ	600	1250	839	
17	ТСЗП-1000/15 ГТ		1000	672	13.2
18	ТСЗП-1600/10 ГТ		2000	1342	6.3; 10.0
Для метрополитена в защитном кожухе климатического исполнения и категории размещения У3					
19	ТСЗП-1600/10 М	1600	825	1470	6.3; 10.5
20	ТСЗП-1600/10 МН			1480	
21	ТСЗП-2500/10 М	2500		2315	
22	ТСЗП-2500/10 МН			2325	

- Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93